



双面学习桌 2-in-1 Jungle Friends Gear Park



© 2018 vtech
91-003537-005

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtecht toys”




产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“动物齿轮-双面学习桌”! 该产品是专门为18到36个月的幼儿开发设计的。

加入动物朋友来体验伟易达®“动物齿轮-双面学习桌”的各种乐趣吧! 按钢琴键或转动动物来学习颜色、数字、动物、乐器和更多。将面板翻转过来, 探索自由安装齿轮的乐趣!



3个动物齿轮



12个标准齿轮



手柄齿轮

包装清单:




- 3个动物齿轮
- 12个标准齿轮
- 1个手柄齿轮
- 1张客户贴标贴
- 一本用户手册

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告！ 此产品必须由成人组装！


注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣(适用时)：



- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出包装锁扣。


移除扎带(适用时)：



- ① 用剪刀剪断扎带；
- ② 移除扎带。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子或硬币将主机背部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。
(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。




电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性(+)、(-)放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

组装说明:


秉承安全第一的原则，为保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。



1. 如图所示，分别将两条桌腿插入同一个关节两端的插槽里，直到听到安装到位的“咔哒”声。重复上面的步骤，将另外两条桌腿插入剩下的一个关节里。



2. 如图所示，分别将两个螺丝栓插入装好桌腿的关节的圆孔里；然后，将螺丝栓的尖端插入学习桌面板两侧的插孔里并拧紧。




3. 如图所示，将猴子插件底部插入学习面板左上角的插孔里，直到听到安装到位的“咔哒”声。



4. 学习面板转换成搭齿轮面板：将面板两侧的螺丝栓拧松，转动学习面板到搭齿轮面板，拧紧螺丝栓。可以调整角度使面板完全平放，也可以使面板保持倾斜。




5. 拆分桌腿和面板：如图所示，按住齿轮面板上的任一紫色按钮，同时逆时针旋转同侧的螺丝栓一次。然后松开紫色的按钮，继续逆时针旋转螺丝栓来松开它。接下来，按住紫色按钮，把桌腿从桌子上拉出来。重复如上步骤来拆下另外一条桌腿。



标贴粘贴位置指引：

请在以下指引位置，牢固地粘贴相应标贴：



产品特征：

1. 开/关机及音量调节滑钮

滑动开/关机及音量调节滑钮到小声档或大声档位置开机。滑动开/关机及音量调节滑钮到关机位置(●)关机。



2. 模式选择滑钮

滑动模式选择滑钮选择任意一个游戏模式。




3. 炫亮的舞台

转动齿轮，听欢快的音乐和可爱的语音，看绚丽的灯光秀。



4. 触发装置

旋转触发装置（瓢虫齿轮和猫鼬齿轮）听可爱的语音、欢快的音乐和歌曲，学习关于动物的知识。



5. 彩色钢琴键

按彩色钢琴键学习颜色、数字、数数、乐器以及更多的内容。



6. 感应发声的紫色柱子

将动物齿轮装到舞台中央**感应发声的紫色柱子**上，学相关动物的知识，听有趣的音效。所有动物齿轮都能与“动物齿轮系列”的其它玩具互动，给出相应的情景反应（其它玩具单独销售）。



7. 标准杆

在学习桌的正面和反面总共有38个**标准杆**。**标准杆**是不能触发电子反应的。



8. 收纳齿轮

16个齿轮都可以收纳于主机面板或桌腿的**标准杆**上。



9. 自动休眠

为了延长电池寿命，如果在大约一分钟对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，可以滑动模式选择滑钮到任一模式或者开/关机及音量调节滑钮到低音档或高音档来重新启动主机。电量不足时，主机会自动关机。

注意：游戏过程中如果出现电量不足的现象，建议更换电池。

开始游戏：

滑动开/关机及音量调节滑钮到低音档或高音档，开始游戏！

游戏说明：

1. 学习颜色和数字

按下钢琴键或旋转触发装置来学习颜色、数字和数数。把动物齿轮装到感应发声的紫色柱子上可以学习有关动物外形的颜色和数字。把触发装置和炫亮的舞台用标准齿轮连接起来，可以玩幸运猜一猜的游戏。

2. 音乐时间

按下5个钢琴键，旋转触发装置或者炫亮的舞台，可以听动听的歌曲。把动物齿轮插到感应发声的紫色柱子上，会听到动物的名字和它的声音。

3. 演奏时间

按下钢琴键学习各种乐器的名称并听它们的声音。旋转触发装置听动物们关于乐器的短语。将动物齿轮装到感应发声的紫色柱子上听有趣的短语和音效。旋转炫亮的舞台，听有趣的短语和玩幸运的猜一猜的游戏。



4. 即兴表演时间


按住一个钢琴键，将相应的乐器声添加到播放的音乐里。旋转瓢虫齿轮或者炫亮的舞台改变音乐播放的速度。将动物齿轮插到感应发声的紫色柱子上，将有趣的音效添加到音乐中。

5. 找一找的游戏时间

听关于乐器、颜色和数字的问题，按正确的钢琴键来回答。旋转触发装置或炫亮的舞台听有趣的音效或者重复一次当前的问题。

6. 齿轮

用标准齿轮将瓢虫和河马连接起来，让河马的头部也动起来。



用手柄齿轮和猫鼬齿轮连接起来，让猫鼬上下运动。



用标准齿轮连接猴子，让猴子也旋转起来。




将齿轮插到炫亮的舞台的标准杆上，旋转齿轮让炫亮的舞台也旋转起来，看绚丽的灯光秀。



7. 齿轮板

翻转学习面板到搭齿轮面板，将齿轮装进标准杆上。在齿轮板上把齿轮连接好，然后旋转齿轮，观看齿轮是如何协调工作的。



主题歌歌词：

1. 我爱动物朋友们，河马，猴子和猫鼬；
美丽丛林是我们的家，大家相亲相爱是一家！
2. 1, 2, 3, 4, 5, 大家来跳摇摆舞；
6, 7, 8, 9, 10, 猴子，河马再跳一次<再跳一次>！
3. 你好，瓢虫，漂亮的花瓢虫
很高兴见到你。<你好啊，瓢虫！>



4. 嘿，朋友！猴子，大河马，猫鼬还有花瓢虫，wow！我们来了，大家聚在一起，真呀真开心
5. 转呀转呀转动齿轮，猴子追赶猫鼬，猴子猴子后面追，猫鼬在前面跑，跑，跑，跑！猫鼬在前面跑！
6. 和你一起真好玩，动物朋友和小伙伴，真好玩！
7. 嘿，动物朋友真开心，和你一起玩真高兴！
8. 耶，耶，耶来吧，我要和你唱歌跳舞！

歌曲清单：

1. A-Tisket, A-Tasket
2. Alphabet Song
3. Big Rock Candy Mountain
4. BINGO
5. Camptown Races
6. Hey Diddle Diddle
7. Muffin Man
8. Oats, Peas, Beans and Barley Grow
9. Pease Porridge Hot
10. Ring Around the Rosy

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号
购买日期	通讯地址	
送修日期	故障描述	签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字

备注: 产品是否符合三包: 是 否

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有