

3合1投影床铃

Lullaby Lambs Mobile



© 2018 VTech
91-003494-009 ㊦

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”




91-003252-014 ㊦

产品介绍：

非常感谢您购买伟易达®“3合1投影床铃”！该产品是专门为婴幼儿设计的。

伟易达®“3合1投影床铃”能舒缓宝宝情绪并带领宝宝进入甜美梦乡。柔软可爱的绵羊玩偶挂件有效减弱孤独感，舒缓的音乐声效放松宝宝情绪，柔和的灯光营造舒适的睡眠环境。



包装清单：

- 一本用户手册



一个遥控器



一个C型环扣



一个吊架



四个螺丝钉



一个可移动的支杆




两个五角星胶件



三只小绵羊玩偶



一台投影仪



一个厚螺母




一个安装底座

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用

解除包装锁扣(适用时)：


- ① 逆时针旋转包装锁扣几圈。
- ② 拔出包装锁扣。



电池安装：


投影仪：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将位于主机后面的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入3节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



遥控器：

1. 用螺丝起子将位于遥控器底面的电池盒后盖拧开。
2. 如右图所示装入2节新的1.5V 7号(AAA/LR03/AM-4)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
3. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性(+)，(-)放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。


秉着安全第一的原则，使用该玩具时，请注意：

1. 童床悬挂玩具不是给儿童握在手中的；
2. 假如悬挂玩具连接在童床或游戏围栏上，当婴儿开始用手和膝盖撑着站立起来时，应移开；
3. 按说明书的要求，应将提供的紧固件（绳、带、夹具等）牢固地连接在童床或游戏围栏上，并经常检查；
4. 不应将其他的绳或带连接在童床或游戏围栏上。


组装说明

秉着安全第一的原则，为了保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。


1. 用螺丝固定好底座。如右图所示。




2. 把底座紧紧贴在婴儿床栅栏上，用厚螺母固定，如右图所示。温馨提示，该产品适用于栅栏间距应为25毫米到116毫米之间，横梁不宽于58毫米的婴儿床。




3. 如右图所示，将支杆对准底座凹处并插入，直至听到咔哒声，确定支杆成功接到底座。然后将支杆另一头对准投影仪后方凹处并插入，直至听到咔哒声，确定支杆成功接到投影仪。



4. 如右图所示，先把C型环扣从吊架上方的小孔穿过，再将C型环扣的另一端穿进投影仪底部的连接孔里。



5. 如右图所示，把小绵羊玩偶分别挂在吊架三端的凹陷处，将五角星胶件可挂在吊架中间的小孔中。




警告： 包装包含四颗螺丝，为了保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。组装完成前，请切勿让您孩子碰触玩具零件。当您孩子试图起身时，请先将床铃移走，避免缠绕造成伤害。

产品特性：

1. 开关机滑钮

滑动开/关机键到开机位置(⏻)开机，滑动开/关机键到关机位置(●)关机。



2. 自动关机

为了节省电源，当到达定时器选定的时间后，“3合1投影床铃”会在播放完当前的反应之后自动进入休眠模式。

当投影仪进入休眠模式后12小时内，小孩的哭声、按投影仪上的任意键或按遥控器上的按键均可唤醒投影仪。休眠超过12小时，只有按投影仪上的按键才可以唤醒投影仪。

注意： 如在玩机过程中常遇到突然关机，则表明其电池电量耗至低电压状态不足以供电正常玩机，请更换新电池玩机

游戏说明：

1. 开/关机键

滑动开/关机键到开机(⏻)位置开机，您将听到4首轻柔的主题歌和20首伴有大自然音效的舒缓音乐。



2. 定时器

滑动定时器，可根据需求自由设定播放时长（5分钟、15分钟、30分钟3档）。到达设定时间，床铃会自动进入休眠状态。



3. 灯效和旋转模式选择键

按动此键，从4种模式中选择您心仪的一种灯效和旋转模式。



4. 音乐键

按动音乐键，床铃将循环播放4首主题歌和40首音乐。再次按下该键，床铃将再次循环播放主题歌或音乐。灯光随音乐缓缓淡入和淡出。



5. 大自然音效键

按动大自然音效键，床铃将播放一系列大自然音效。灯光随音效缓缓淡入和淡出。



6. 音量调节键

按动音量调节键 (+) (-)，可根据需求自由选择合适的音量。



7. 声控感应

“床铃”有声控感应的功能。在休眠状态，床铃感应到宝宝啼哭，将会播放伴有大自然音效的舒缓音乐安抚宝宝。



8. 遥控功能

遥控器可控制播放和暂停音乐、控制音量（音量范围在30以内）。使用时请确保遥控器和床铃间没有障碍物阻挡。约12小时对“3合1投影床铃”没有输入后，按遥控器的按键将不会唤醒床铃。



注意：强烈太阳光、灯光和低电量均会影响床铃感应遥控器的灵敏度。为了保证其功能，请勿在强光照环境中使用该床铃，并确保电池电量充足。

音乐列表

1. Schubert - Ave Maria
2. Blue Danube Waltz (Strauss)
3. Beautiful Dreamer
4. Cradle Song
5. Clair de Lune
6. Canon In D
7. Beethoven - Minuet in G
8. Chopin Berceuse, Op 57
9. Minuet - Luigi Boccherini - String Quintet in E Major, Op.11 No.5
10. Moonlight Sonata
11. Swan Lake Waltz - Tchaikovsky
12. Chopin - Nocturne Op.9 No.2
13. Kinderszenen Schumann
14. Berceuse - J. Brahms
15. Ode to Joy
16. Mozart - Turkish March
17. Mozart - Sonata No.16
18. Serenade Haydn
19. Beethoven - Fur Elise
20. Bach - Cello Suite No. 1 in G Major

91-003494-009 ⑥

- 
- 
- 
- 21.All Through the Night
 - 22.Baa Baa Black Sheep
 - 23.Did You Ever See a Lassie?
 - 24.Swing Low, Sweet Chariot
 - 25.Hush Little Baby
 - 26.Mary had a Little Lamb
 - 27.Little Bo Beep
 - 28.Are You Sleeping? (Frere Jacques)
 - 29.Clementine
 - 30.Danny Boy
 - 31.My Bonnie Lies Over the Ocean
 - 32.Do Your Ears Hang Low?
 - 33.My Wild Irish Rose
 - 34.Bicycle Made for Two
 - 35.Ride a Cock Horse to Banbury Cross
 - 36.Rock A Bye Baby
 - 37.Sleep Baby Sleep
 - 38.An Irish Lullaby
 - 39.Take Me Out to the Ball Game
 - 40.When the Saints go Marching In

歌曲歌词：

SONG 1

Sleep sweet baby, warm and cosy
All through the night.
Let my singing gently guide you
Sweet dreams, good night.

SONG 2

Hush now, my sweet,
It's now time to rest
Close your eyes,
Sleep tight my love.

SONG 3

The stars are twinkling in the sky,
While the moon is perched and watches the world go by.

SONG 4

Hush, little baby, don't say a word.
It's time to sleep and have sweet dreams.

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

3合1投影床铃的布料及成分

名称	材料及成分
面料：印花边伦	100%涤纶
面料：印花超柔	100%涤纶
面料：羊羔线	100%涤纶
面料：印花色丁	100%涤纶
面料：唛头	100%尼龙
面料：尼龙绳	100%尼龙
橙色织带	100%涤纶
填充物：棉花	100%涤纶
车缝线：	80%涤纶20%棉

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。						
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。						
×						
表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。						



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保 修 条 款

感谢您选择VTech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的VTech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



沿此虚线剪下寄回



沿此虚线剪下寄回

保 修 卡

消费者填写

姓 名			联系电话			产品型号	
购买日期			通讯地址				
送修日期			故障描述			签 字	

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式		维修人员签字
备注: 产品是否符合三包: ☐ 是 ☐ 否				

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

VTech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有