

## 2合1变形消防站

### 2 in 1 Fire Station



© 2019 vtech  
91-003871-008

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

[www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



## 产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“2合1变形消防站”。该产品是专门为18个月以上的幼儿设计的。

伟易达®“2合1变形消防站”能让小朋友的小手动起来。消防队接到火警，必须立即赶赴火场！小朋友们，动起手，让我们将消防站变形成消防车，升起云梯，打开高压水枪，前往火灾现场灭火救援！



消防员  
安安



消防员  
涛涛



小消防车



消防直升机



消防梯

## 包装清单:

**注意:** 此玩具不适合用于磨牙。  
此玩具不可放入水中玩耍。



• 消防员安安



• 消防员涛涛



• 小消防车



• 消防直升机



• 消防梯



• 贴纸




- 一部**伟易达®**“2合1变形消防站”主机
- 一本用户手册

**警告：** 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑绳、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

**注意：** 用户手册含有重要信息，请妥善保管。

### 解开包装锁扣(适用时)：




- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出包装锁扣。

**注意：** 如右图所示，在开始玩耍之前，请先剪断车门和消防车车头主体部分之间的塑胶扎带。此塑胶扎带不属于产品的一部分，为了您孩子的安全，请妥善处理并扔掉。



### 主机电池安装：

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 用螺丝起子将位于高压水枪所在板块底部的电池盒盖拧开。如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示，将2节新的1.5V 5号 (AA/LR6/AM-3) 电池装入主机。(为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池)
5. 盖好电池盒盖，并拧紧螺丝。





## 电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

## 贴纸使用须知：

请按照下图中的数字指示，将贴纸牢固的贴到产品上相应的位置：







## 注意：


“2合1变形消防站”在彩盒里属于试玩模式，请按下面的步骤来激活正常玩法：

1. 开机；
2. 放任一消防员到紫色圆形识别区；
3. 当你听到“嘟嘟”两声，代表正常玩法被激活。

## 主机说明：


### 1. 开/关机及音量选择键

滑动开/关机及音量选择键到低声档(🔇)或高声档(🔊)开机。滑动开/关机及音量选择键到关机位置(●)关机。



### 2. 模式选择键

滑动模式选择键到最左边的位置(🎵)来进入音乐模式。滑动模式选择键到中间的位置(Q)来进入学习&探索模式。滑动模式选择键到最右边的位置(🚒)来进入执行救援任务模式。




### 3. 三个亮灯键

按动亮灯键来学习颜色，了解云梯、消防车、对讲机，并学习如何使用救援工具去执行救援任务。灯光随着音乐或音效闪动。



### 4. 高压水枪

按动高压水枪来模拟喷水灭火。



### 5. 互动识别区

将消防员放到互动识别区来听有趣的反应。



### 6. 变形

2合1变形消防车可以在消防车和消防站之间自由转换。可以体验两种场景的角色扮演游戏。





如上图，抬起消防车的顶部。



如上图，将消防车的驾驶室沿逆时针方向旋转到不能转动为止。



如上图，抬起两扇门，并向外打开门下面车轮所在的板块。

## 7. 自动关机

为节约电池寿命，如果在两分钟左右对主机无任何输入操作，主机将自动进入休眠模式。滑动开/关机及音量选择键到低音档或者高音档位置；或者滑动模式选择键到音乐模式、学习&探索模式、执行救援任务模式，均可唤醒主机。

### 游戏内容：

#### 1. 音乐模式(🎵)

滑动模式选择键到最左边的位置来进入此模式。按动三个亮灯键或高压水枪键来听有趣的音效、活泼的歌曲或乐曲。将消防员放到互动识别区来听欢快的歌曲或乐曲。



#### 2. 学习&探索模式(Q)

滑动模式选择键到中间位置来进入此模式。按三个亮灯键及高压水枪键来学习颜色、并了解云梯、消防车、对讲机，以及其他相关的消防知识。放消防员到互动识别区来听消防员自我介绍，以及相关的消防知识。



#### 3. 执行救援任务模式(🚒)

滑动模式选择键到最右边的位置来进入此模式。在消防车或者消防站状态，按照指示，按压三个亮灯键或高压水枪键，或将消防员放入互动识别区，来进行消防演习或者执行消防救援任务。




### 运动技能的开发：

1. 如右图所示，可用小手上下移动消防员们的健身房。







2. 如右图所示，可用小手将一个消防员从健身房旁边的训练孔洞穿过，然后让消防员跳上小消防车。



3. 如右图所示，可用小手将一个消防员放进消防直升机，然后拿着消防直升机，玩消防员开着消防直升机去救援的游戏。




4. 右图所示，用小手转动消防水带，模拟消防员喷水灭火。



5. 如右图所示，可用小手将一个消防员放上云梯，然后用小手升高或降低云梯，玩帮助消防员高空救援的游戏。



6. 如右图所示，可用小手将消防梯安装在消防车的侧面或拆下来玩耍。



7. 如右图所示，在玩消防演习游戏时，可用小手将飞溅的水滴立起来或者放平。



8. 如右图所示，可用小手将两个消防员放进驾驶室，玩驾驶消防车的游戏。




9. 如右图所示，可用小手将床放平，模拟让消防员在床上休息。



10. 如右图所示，可玩用加油泵给消防车加油的游戏。如果加油泵被拆下来了，可以用小手将它按原位安装上去。



11. 如右图所示，可用小手打开或关上消防车的门。如果这扇门被拆下来了，可用小手将它按原位安装上去。



## 音乐列表：

1. Hot Cross Buns
2. Alouette
3. Jack and Jill
4. Oats, Peas, Beans and Barley Grow
5. Old King Cole
6. Polly Put the Kettle on
7. London Bridge
8. Ring Around a Rosy

## 主题歌歌词：

1. 消防员们，整装出发！  
英勇的消防员，穿上了装备，  
鸣响警报，发动引擎，出发去救援！
2. 快查看，哪里有火灾？  
快查看，哪里有火灾？  
快查看，哪里有火灾？  
别担心，消防员来了！
3. 去救援，去救援，伴着警报和警灯，  
我们出发去救援，我们风雨兼程！  
去救援，去救援，去帮助需要的人，  
安全返回消防站，我们最勇敢！
4. 在高高的树上，有一只小猫，  
它被困在那里，该怎么办？  
小猫爬得太高，快想想办法。  
快拨打119，消防员来救！
5. 直升机能直升直降，直升机正快速地飞翔。  
所有空中和地面的英雄，我们齐心协力赶去救援！
6. 消防车，本领大，灭火救灾，顶呱呱！
7. 你是勇敢的消防员！

## 维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

## 常见故障排除：

当消防员在紫色的圆形识别区上时，如在游戏中突然出现死机现象，请取走消防员，然后重新将消防员放到紫色的圆形识别区，此操作之后，如仍然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：  
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

## 版权声明：

**vtech®**，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

\* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

## 电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



## 保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**<sup>®</sup> 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

### 一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**<sup>®</sup> 品牌电子教育玩具。

### 二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

### 三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

### 四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

### 五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

### 六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

### 七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



# 保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注：产品是否符合三包： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

**vtech®**品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: [www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有