

vtech[®]
伟易达

用户手册

小猴彩虹圈



© 2015 VTech
91-002994-0xx 中

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着无限潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其无穷乐趣。当然，最重要的是其教育作用，可以最大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以最好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍：

非常感谢您购买**伟易达®**学习玩具“**小猴彩虹圈**”！该产品是专门为6到36个月的婴幼儿设计的。

伟易达®“**小猴彩虹圈**”是一款与婴幼儿互动的玩具。一层层地叠起彩虹圈能听到欢快丰富的音效及音乐。按小猴按键还能学到颜色，数字，形状等知识。小朋友，别犹豫，叠起彩虹圈，感受其无穷乐趣吧！




包装清单：

- 一部伟易达®“小猴彩虹圈”主机。
- 一本用户手册，一份保修卡。

警告：所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


注意：用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣：




- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出锁扣。

注意：绑住产品的捆绑线不属于产品的一部分，为了孩子的安全，请将其剪掉并妥善处理。



电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机正面的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 7号(AAA/LR03/AM-4) 电池。
(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

主机说明：

1. 开/关机及音量选择键

拨动开/关机及音量选择键到小音量(🔊)或大音量(🔊🔊)的位置选择音量大小。拨动开/关机及音量选择键到关机(●)位置关机。




2. 自动关机


为了节约电池寿命，如果在大约30秒内没有任何操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，按任意键、堆叠或移除彩虹圈可以重新唤醒主机。

游戏说明：


1. 拨动开/关机及音量选择键开机，您将会听到有趣的音效，欢快的主题曲及活泼生动的欢迎语。灯光会随着声音闪烁。



2. 按压**小猴**，您将会听到有趣的音效，小猴热情的邀请，关于颜色、数字、形状的歌曲，以及欢快的音乐。灯光会随着声音闪烁。



3. 堆叠**彩虹圈**，您能听到各种生动有趣的音效。在您连续5次堆叠彩虹圈后，小猴将会奖励您一首动听的歌曲。灯光会随着声音闪烁。



歌曲清单：

1. Old MacDonald Had a Farm
2. Glow Worm
3. Polly Wolly Doodle
4. Hot Cross Buns
5. Teddy Bears' Picnic
6. Skip to My Lou
7. Pop! Goes the Weasel

8. Alphabet Song
9. Humpty Dumpty
10. Sing a Song of Sixpence

主题曲歌词：

1. Stack the rings, stack the rings.
Put the rings on, 1-2-3-4-5.
Take them off, 5-4-3-2-1.
Stack the rings!
2. Round and round, up and down.
Stack my rings, see them swirl around.
Each one plays a fun little sound!
3. Five colorful rings, red, orange, yellow, green
and purple. Which one's your favorite color?
4. A-B-C's, 1-2-3's, circles, triangles don't forget
squares. Look around you and you will see,
you will find them everywhere.

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，伟易达®均属伟易达集团注册商标。
未经授权，不得使用。